attacco della mandata aria primaria
GR01.2
VN01.2
BO01.2
BO02.2
GR02.2
VN02.2
BO03.2
BO04.2
GR03.2
VN03.2
BO05.2
BO06.2
BO07.2
GR04.2
VN04.2
BO08.2
BO09.2
BO10.2
GR05.2
VN05.2
BO11.2
BO12.2
GR06.2
BO13.2
BO14.2
GR07.2
VN07.2
BO15.2
GR08.2
BO16.2
GR11.2
BO17.2
BO18.2
BO19.2
GR12.2
GR13.2
BO20.2
BO21.2
GR14.2
BO22.2
BO23.2
GR15.2
BO24.2
GR16.2
BO25.2
GR17.2
BO26.2
BO27.2
GR18.2
BO28.2
BO29.2
GR19.2
GR20.2
BO30.2
BO31.2
BO32.2
GR21.2
BO33.2
VN33.2
BO34.2
GR22.2
GR23.2
BO35.2
VN35.2
BO36.2
VN36.2
BO37.2
GR24.2
BO38.2
VN38.2
BO39.2
GR25.2
BO40.2
VN40.2
BO41.2
GR26.2
BO42.2
VN42.2
BO43.2
GR27.2
BO44.2
VN44.2
BO45.2
GR28.2
BO46.2
VN46.2
BO47.2
GR29.2
BO48.2
VN48.2
BO49.2
GR30.2
BO50.2
VN50.2
BO51.2
GR31.2
BO52.2
VN52.2
BO53.2
GR32.2
BO54.2
VN54.2
BO55.2
GR33.2